

پارامتر	توضیحات	بازه تنظیم	پیش فرض	شرح پارامتر
P1	زمان راه اندازی اولیه	1 - 600 S	5 S	جهت حفاظت تجهیزات از قطع و وصل ناگهانی برق شهر، زمان راه اندازی اولیه در نظر گرفته شده که باعث میشود در زمان وصل برق، کنتاکتور خروجی محافظ با تاخیر وصل شود
P2	زمان بازگشت به حالت عادی (ریکاوری)	1 - 600 S	30 S	هنگامی که محافظ روشن باشد و خطایی اتفاق بیافتد، بعد از رفع خطا، مدت زمان این پارامتر باعث وصل شدن کنتاکتور خروجی میشود
P3	مقدار اضافه ولتاژ	230 - 300 V	270 V	مقدار اضافه ولتاژ قابل قبول را تعیین میکند
P4	مقدار بازگشت به حالت عادی افزایش ولتاژ	225 - 295 V	265 V	به ولتاژی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه ولتاژ با رسیدن به این مقدار ولتاژ، محافظ اجازه وصل میدهد
P5	مقدار کاهش ولتاژ	120 - 210 V	170 V	مقدار کاهش ولتاژ قابل قبول را تعیین میکند
P6	مقدار بازگشت به حالت عادی کاهش ولتاژ	125 - 215 V	175 V	به ولتاژی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن کاهش ولتاژ با رسیدن به این مقدار ولتاژ، محافظ اجازه وصل میدهد
P7	زمان عملکرد قطع افزایش و کاهش ولتاژ	0.1 - 10 S	0.5 S	به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه و یا کاهش ولتاژ، محافظ قطع میکند
P8	مقدار نامتعادلی ولتاژ (آنبالانسی)	20 - 100 V	50 V	مقدار نامتعادلی ولتاژ قابل قبول را تعیین میکند
P9	مقدار بازگشت به حالت عادی نامتعادلی ولتاژ	5 - 95 V	20 V	به ولتاژی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن نامتعادلی ولتاژ با رسیدن به این مقدار ولتاژ، محافظ اجازه وصل میدهد
P10	اصلاح ولتاژ ورودی (کالیبره)	-9.5 ... 9.5 V	0 V	این پارامتر زمانی نیاز به تغییر دارد که نمایشگر ولتاژ، مقدار بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی را نشان میدهد که با کاهش و یا افزایش میتوان با دقت بسیار بالا به ولتاژ واقعی رسید
P11	حفاظت توالی فاز	ON - OFF	ON	اگر روشن باشد محافظ خطای توالی فاز را تشخیص داده و خروجی را قطع میکند
P12	مقدار افزایش بار (اضافه جریان)	1 - 63 A	63 A	مقدار اضافه بار قابل قبول را تعیین میکند که کاربر میبایست با توجه به آمپر کلید/فیوز بالادستی و مصارف پایین دسی مقدار آن را تعیین کند
P13	زمان عملکرد افزایش بار	0.1 - 10 S	0.5 S	به زمانی اطلاق میشود که پس از اتفاق افتادن اضافه بار، محافظ قطع میکند
P14	تعریف تعداد دفعات وصل مجدد اضافه بار	0 - 20	0	هنگامی که اضافه بار رخ میدهد پس از مدت زمان تعریف شده مجدد محافظ وصل میکند ، زمانی که اضافه بارهای متعدد رخ میدهد با تعریف این پارامتر از وصل بیش از اندازه محافظ جلوگیری می شود
P15	اصلاح جریان ورودی (کالیبره)	-9.5 ... 9.5 A	0 A	این پارامتر زمانی نیاز به تغییر دارد که نمایشگر جریان، مقدار بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی را نشان میدهد که با کاهش و یا افزایش میتوان با دقت بسیار بالا به جریان واقعی رسید